



Frankierdruck einstellen

Kurzreferenz

PostBase one



Was Sie wissen sollten ...

Diese Kurzreferenz richtet sich ausschließlich an Nutzer, die schon Erfahrung im Umgang mit dem Frankiersystem PostBase One haben.


Die Kurzreferenz beschreibt eine Auswahl häufig genutzter Funktionen. Umfassende Informationen finden Sie in der Betriebsanleitung 51.0055.3053.00.

Lesen Sie die Betriebsanleitung für wichtige Hinweise


- zum bestimmungsgemäßen Gebrauch
- zum sicheren Umgang mit dem Frankiersystem
- zu Wartung, Pflege und Service
- zur Abhilfe bei Störungen.

51.0055.3054.00 Rev. 00 / 2016-03 / xxx / helbig berlin


Werbemotiv / Textnachricht / QR-Code




Produkt: Kurzwahl




Produkt: Schritt für Schritt



Das Frankiermenü



Kostenstelle




Differenzwiegen




Anzeige des Waagestatus


- Statisch wiegen
- Dynamisch wiegen
- Dynamisch wiegen nicht aktiv
- Keine Waage




Numerateur



Frankierdatum




Stempelversatz




Hinweis: Die Verfügbarkeit der dargestellten Funktionen ist abhängig von der Ausstattung.

PostBase One ein- / ausschalten




- EIN** – Wipptaster etwa 1 Sekunde drücken
- Standby** – Display berühren oder Wipptaster antippen
- AUS** – Wipptaster 3 Sekunden drücken


Frankieren



- Bevor Sie frankieren ...**
- Produkt gewählt, Brief gewogen?
 - Übrige Einstellungen zum Frankieren wie gewünscht?
 - Ausreichend Portovorrat?
 - Richtige Kostenstelle?
 - Stückzähler zurücksetzen?
 - Barcodedruck für BZL?




Einen Brief anlegen (Handanlage)
PostBase One erkennt den Brief, zieht ihn ein und frankiert.



Briefstapel anlegen (Automatische Zuführung)
PostBase One zieht die Briefe einzeln vom Stapel ab und frankiert.

Stapelverarbeitung


Beispiel: Streifen frankieren



Streifenpäckchen einlegen (mindestens 15 Streifen).



Register anzeigen / drucken



Porto laden



Barcode für BZL ein- / ausschalten



PostBase Navigator

Alles über PostBase Navigator, Details zur Installation sowie Downloads unter: www.francotyp.de/navigator

Der Navigator-Hauptbildschirm

