



optiMail

Kostenstempler GS / GK / GKA



Betriebsanleitung

Bevor Sie mit dem Kostenstempler OptiMail arbeiten, lesen Sie bitte diese Betriebsanleitung. Bewahren Sie diese Anleitung griffbereit am Kostenstempler OptiMail auf.

Diese Betriebsanleitung beschreibt den Gebührenstempler **OptiMail GS**, den Gerichtskostenstempler **OptiMail GK** und den Gerichtskassenstempler **OptiMail GKA** – in der Anleitung gemeinsam als „Kostenstempler OptiMail“ bezeichnet.

Folgende Signalwörter und Symbole kennzeichnen die Sicherheitshinweise in dieser Betriebsanleitung:



Warnung! gibt einen Sicherheitshinweis auf eine mögliche Verletzungsgefahr.




Achtung! weist auf eine mögliche Beschädigung des Kostenstemplers hin oder macht auf eine Beeinträchtigung des Arbeitsablaufes aufmerksam.

Folgende Symbole und symbolischen Darstellungen verwendet diese Betriebsanleitung:



Ein Tipp gibt Hilfe oder zusätzliche Anregungen zur Verbesserung des Bedienablaufs.




Displaydarstellungen zeigen Eingaben und aktuelle Einstellungen. Felder, auf die der Text Bezug nimmt, sind dunkel hinterlegt. Ein Pfeil zeigt auf ein Feld, auf das Sie besonders achten sollen.



Im Tastenfeldsymbol sind die zu drückenden Tasten hervorgehoben.

Im Beispiel: Taste Wert  drücken.



Legende

- 1) Funktion „Posteingangsstempler“ oder „Druck Kostenstellen- / Registerbericht“ beenden
- 2) Nur bei zusätzlichen kundenspezifischen Eingangsstempeln (optional)
- 3) Nur falls verfügbar

1	Sicherheitshinweise	7
2	Der Kostenstempler OptiMail im Kurzportrait	8
3	Ein- / Ausschalten	10
4	Gebühren / Gerichtskosten stempeln	11
4.1	Wert einstellen	12
4.2	Gebührenart einstellen (<i>nur OptiMail GS</i>)	13
4.3	Datum anzeigen	14
4.4	Kostenstelle wechseln	15
4.5	Dokument / Spezialetikett anlegen und stempeln	16
5	Kostenstellenfunktion	18
5.1	Kostenstellendaten anzeigen	18
5.2	Kostenstellenbericht drucken	19
5.3	Kostenstellendaten löschen	20
6	Registerwerte anzeigen und ausdrucken	22
7	Wertvorgabe	24
8	Grundeinstellungen	25
8.1	Datum einstellen	25
8.2	Uhrzeit einstellen	25
8.3	HP-Warnung: Grenzwert einstellen	26
8.4	Restsummenwarnung: Grenzwert einstellen	27
8.5	Stempelversatz einstellen	28
9	Den Kostenstempler OptiMail als Posteingangsstempler nutzen	29
9.1	Wissenswertes über die Funktion „Posteingangsstempel“	29
9.2	Eingangspost stempeln	30
9.3	Einen anderen Eingangsstempel einstellen (<i>optional</i>)	32
10	Wartung und Pflege	33
10.1	Reinigen	33
10.2	Farbandkassette wechseln	34
10.3	Entsorgung	36
11	Fehlermeldungen und Tipps zur Selbsthilfe	37
11.1	Fehlermeldungen – Gerätefehler	37
11.2	Tipps zur Selbsthilfe	41

Anhang

Hinweise zum Aufstellen und Inbetriebnehmen	43
Glossar	51
Technische Daten	52
Stichwortverzeichnis	55
Service	61

1 Sicherheitshinweise


OptiMail GS, OptiMail GK und OptiMail GKA sind vollelektronische Kostenstempler zum Drucken von Gebühren oder Gerichtskosten.

Die Kostenstempler OptiMail entsprechen den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen für Einrichtungen der Informationstechnik in Büroumgebung. Bitte beachten Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit folgende Hinweise.

- Verwenden Sie die mitgelieferten oder von Francotyp-Postalia freigegebenen Netz- und Datenübertragungskabel. Achten Sie darauf, dass Anschlusskabel nicht beschädigt sind.
- Schließen Sie den Kostenstempler OptiMail nur an eine geerdete Schutzkontaktsteckdose 230 V Wechselspannung an.
- Achten Sie darauf, dass sich die Steckdose für den Anschluss des Kostenstemplers OptiMail in der Nähe befindet und der Netzstecker jederzeit leicht zugänglich ist.
- Schalten Sie den Kostenstempler OptiMail und alle angeschlossenen Geräte aus, bevor Sie Datenübertragungskabel stecken oder lösen.
- Stecken Sie während eines Gewitters keine Datenübertragungskabel.
- Schalten Sie den Kostenstempler OptiMail aus, bevor Sie ihn reinigen oder an einen anderen Platz stellen.
- Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten oder Gegenstände in das Innere des Kostenstemplers OptiMail gelangen. Ziehen Sie sofort den Netzstecker, wenn dies doch einmal passiert. Lassen Sie den Kostenstempler OptiMail vom Kundendienst überprüfen, bevor Sie ihn wieder in Betrieb nehmen.
- Beschädigen Sie keinesfalls die Papierplombe. Die Papierplombe darf nur vom Francotyp-Postalia-Service für Wartungs- und Reparaturarbeiten und von der zuständigen Gerichtskasse für Wertvorgaben (*nur OptiMail GK*) geöffnet werden.
- Lassen Sie Wartungs- und Reparaturarbeiten nur durch Fachpersonal ausführen, das durch Francotyp-Postalia autorisiert wurde. Andernfalls verliert der Kostenstempler OptiMail die amtliche Zulassung und der Garantieanspruch kann erlöschen.

Der Kostenstempler OptiMail ist so konzipiert, dass Sie ihn selbst aufstellen und in Betrieb nehmen können. Lesen Sie dazu bitte das Kapitel „Hinweise zum Aufstellen und Inbetriebnehmen“ im Anhang dieser Anleitung. Für die Erstinbetriebnahme können Sie auch gern unseren Service in Anspruch nehmen.

2 Der Kostenstempler OptiMail im Kurzportrait



Wissenswertes über den Kostenstempler

Den Kostenstempler gibt es in den Ausführungen

- Gebührenstempler **OptiMail GS**
- Gerichtskostenstempler **OptiMail GK** und
- Gerichtskassenstempler **OptiMail GKA**.

Gebührenwerte von 0,01 € bis 9.999,99 € können auf selbstklebende Spezialetiketten oder Dokumente bis 5 mm Dicke gestempelt werden.

Bedienweise

Alle Informationen für den Druck sind digital gespeichert. Per Tastendruck sind die gewünschten Einstellungen einfach und schnell gewählt. Das LCD-Display zeigt die wichtigsten Einstellungen für den Druck auf einen Blick. Sie legen einfach ein Spezialetikett oder Dokument an – der Kostenstempler OptiMail druckt die eingestellten Gebühren bzw. Gerichtskosten und wirft den fertigen Beleg nach rechts aus.

Sauberste Drucke schneller Kassettenwechsel


Das Thermotransfer-Druckverfahren sorgt für ein sauberes und wischfestes Druckbild. Die feste Farbe auf dem Farbband wird beim Passieren des Thermokopfes erwärmt. Beim Druck dringt verflüssigte Farbe in das Papier ein und bleibt unauslöschlich haften. Das Wechseln der Farbbandkassette ist einfach und mit wenigen Handgriffen erledigt.

Erweiterte Funktionen

Am Kostenstempler OptiMail stehen Ihnen folgende komfortable Zusatzfunktionen zur Verfügung:

- 9 Kostenstellen für die getrennte Erfassung und Abrechnung der Wertdrucke
- Ausdruck der Kostenstellendaten und Registerstände
- Warnung bei hohen Gebührenwerten und unzureichendem Guthaben
- Einstellbarer Stempelversatz zum seitlichen Verschieben des Druckbildes
- Posteingangsstempel mit Datum / Uhrzeit für Ihre Eingangspost.

3 Ein- / Ausschalten



Kostenstempler OptiMail einschalten

- Schlüssel in den Schlüsselschalter an der Rückwand des Kostenstemplers stecken.
- Schlüssel in die waagerechte Position (**I** = EIN) drehen.

Selbsttest

Der Kostenstempler OptiMail meldet sich mit Signaltönen und im Display sind kurz sämtliche Segmente sichtbar.

Betriebsbereit



Nach dem Selbsttest zeigt der Kostenstempler das aktuelle Datum. Nach ca. 3 Sekunden wechselt die Anzeige und im Display erscheint der zuletzt eingestellte Wert. Der Kostenstempler OptiMail ist betriebsbereit.

Ruhezustand




Wird der Kostenstempler etwa eine Minute lang nicht genutzt, d.h. es wird nicht gedruckt oder es wird keine Taste gedrückt, schaltet der Kostenstempler auf Uhrzeit-Anzeige um.


Mit der Taste **C** aktivieren Sie den Kostenstempler OptiMail wieder.

Kostenstempler OptiMail ausschalten

- Schlüssel in die senkrechte Position (**O** = AUS) drehen.
- Schlüssel abziehen. Ihr Kostenstempler OptiMail ist so vor unbefugter Benutzung geschützt.



4 Gebühren / Gerichtskosten stempeln



Für das Stempeln von Gebühren oder Gerichtskosten (Wertdrucke) sind die folgende Einstellungen erforderlich:

- Wert, ↗ Kapitel 4.1
- Gebührenart (nur OptiMail GS), ↗ Kapitel 4.2
- Datum, ↗ Kapitel 4.3 und 8.1
- Kostenstelle, ↗ Kapitel 4.4.

Wie Sie mit der Funktion „Stempelversatz“ die Position des Druckbildes seitlich verschieben können, lesen Sie in Kapitel 8.5 auf Seite 28.

Hinweis: Kostenstempeler sind in der Regel nicht mit Werbestempeln ausgestattet.




Alle Einstellungen für den Druck können Sie im Display prüfen. Sie können die aktuellen Druckeinstellungen aber auch anhand eines Probedruckes testen. Stellen Sie für Probedrucke den Wert „0.00“ ein (Nullabdruck).

Fehleingaben

Unzulässige Eingaben akzeptiert der Kostenstempeler OptiMail nicht. Ein akustisches Signal weist Sie darauf hin, dass die Einstellung mit dem eingegebenen Wert nicht möglich ist. Im Display erscheint wieder die letzte gültige Einstellung.

Falsche Eingaben können Sie mit der Taste **C** löschen. Der Kostenstempeler OptiMail bricht die Einstellung ab und zeigt im Display wieder die vorherige Einstellung.

4.1 Wert einstellen




- Mit den Zifferntasten den gewünschten Wert in Cent eintippen.


Im Display können Sie die eingegebene Ziffernfolge kontrollieren.



- Mit der Taste  bestätigen.



Das Display zeigt den eingestellten Wert mit Dezimalpunkt.



Meldung bei hohen Werten (HP-Warnung)

Ertönt nach dem Bestätigen des Wertes ein akustisches Signal und blinken im Display „HP“ und der Wert, ist der eingestellte Grenzwert überschritten. Der Kostenstempler OptiMail hilft Ihnen so, Fehldrucke mit zu hohen Werten und Gebührenverlust zu vermeiden.



Wenn Sie den eingestellten Wert drucken möchten:

- Mit der Taste  den angezeigten Wert nochmals bestätigen.


Wenn Sie versehentlich einen zu hohen Wert eingestellt haben:

- Einen neuen Wert eintippen.
- Mit der Taste  bestätigen.



Wie Sie den Grenzwert für die Meldung „Hoher Wert“ ändern können, lesen Sie in Kapitel 8.3.

4.2 Gebührenart einstellen *(nur OptiMail GS)*




Mit dem Gebührenstempler OptiMail GS können Sie bis zu 9 verschiedene Gebührenarten (z. B. Verwaltungsgebühr, Geburtsurkunde, Führungszeugnis) stempeln. Die verfügbaren Gebührenarten und die zugeordneten Nummern finden Sie als Bedienungshinweise am Gebührenstempler OptiMail GS (herausziehbar, vorn links).



- Nummer der gewünschten Gebührenart eingeben.



- Mit der Taste  bestätigen.



Die Nummer für die eingestellte Gebührenart erscheint im entsprechenden Feld auf dem Display.

4.3 Datum anzeigen

Das Datum für den Stempel wird von der eingebauten Systemuhr automatisch gesetzt. Sie können das eingestellte Tagesdatum im Display anzeigen.



- Taste  drücken.



Das angezeigte Datum erscheint beim Drucken im Stempel.



- Mit der Taste  können Sie die Datumsanzeige beenden. Das Display zeigt wieder den Wert.



Wie Sie das Datum der Systemuhr ändern können, lesen Sie in Kapitel 8.1.

4.4 Kostenstelle wechseln

Der Kostenstempeler OptiMail kann die Wertdrucke getrennt nach Kostenstellen erfassen und auswerten. Ausführliche Informationen zur Kostenstellenfunktion finden Sie in Kapitel 5.


Um die Wertdrucke für eine Kostenstelle zu erfassen:



- Gewünschte Kostenstellennummer (1-9) eingeben.



- Mit der Taste **M** bestätigen.



Die gewählte Kostenstellennummer erscheint im „M“-Feld.

Alle folgenden Wertdrucke werden für diese Kostenstelle erfasst. Die Kostenstelle bleibt solange eingestellt, bis Sie eine neue Kostenstelle wählen.




Wie Sie Ihren Gebührenstempeler OptiMail GS so programmieren können, dass bei Anwahl einer Gebührenart automatisch eine bestimmte Kostenstelle eingestellt wird, erklärt Ihnen gern Ihr Francotyp-Postalia Partner.

4.5 Dokument / Spezialetikett anlegen und stempeln


Mit dem Kostenstempler OptiMail können Sie Spezialetiketten und Dokumente bis 5 mm Dicke bedrucken. Format und Material müssen der Spezifikation auf Seite 52 entsprechen.




Achtung! Fehlstellen im Druck, Farbbandrisse und Beschädigungen des Druckkopfes können Sie durch einfache vorbeugende Maßnahmen vermeiden:



- Stellen Sie sicher, dass die Dokumente im Bereich des Stempelabdruckes keine Heft- oder Büroklammern enthalten.
- Dickenunterschiede im Druckbereich (z. B. bei mehrseitigen Dokumenten) können zu einem ungleichmäßigen Druckbild führen. Verwenden Sie in solchen Fällen die Spezialetiketten.
- Verwenden Sie Papier mit einer möglichst glatten Oberfläche. So erreichen Sie eine optimale Druckbildqualität.
- Lassen Sie die Etiketten beim Drucken am besten los. Größere Dokumente (DIN A5, A4) können Sie etwas unterstützen.
- Versuchen Sie nicht, Etiketten oder Dokumente geradezurichten oder zu bewegen, sobald sie der Kostenstempler erfasst hat.





- Das Spezialetikett / das Dokument auf die Lauf-
fläche legen:
 - zu bedruckende Seite zeigt nach oben
 - Oberkante muss an der Führungskante
anliegen.
- Das Spezialetikett / das Dokument in Pfeilrichtung
soweit einschieben, bis es der Eingangssensor
erkennt. Eine Walze drückt nun das Etikett / Doku-
ment an Farbband und Druckkopf – der Druck
startet.

Das fertig gestempelte Etikett / Dokument wird nach
rechts ausgeworfen.

5 Kostenstellenfunktion

Mit der Kostenstellenfunktion bietet der Kostenstempler OptiMail ein Hilfsmittel für das Erfassen und Auswerten der ausgeführten Wertdrucke. Neun Kostenstellenspeicher stehen dafür zur Verfügung. Kostenstellen können die Bereiche / Abteilungen einer Verwaltung oder einzelne Mitarbeiter einer Kanzlei sein.

Erfassung

Zum Stempeln der Gebühren / Gerichtskosten stellen Sie einfach die gewünschte Kostenstelle ein. Der Kostenstempler OptiMail speichert Anzahl und Wert der Drucke.

Auswertung

Anzahl und Summe der Gebühren / Gerichtskosten können Sie für jede einzelne Kostenstelle abfragen. Wenn Sie es wünschen, können Sie einen Kostenstellenbericht über alle Kostenstellen ausdrucken.

5.1 Kostenstellendaten anzeigen



Wertzähler für eine Kostenstelle anzeigen

- Gewünschte Kostenstellenummer (1-9) eingeben.




- Mit der Taste **(M)** bestätigen.

Die gewählte Kostenstellenummer erscheint im „M“- Feld.



- Taste **(Σ)** drücken.



Der Kostenstempler OptiMail zeigt die Summe der Gebühren / Gerichtskosten an, die seit dem letzten Nullsetzen des Zählers auf diese Kostenstelle gebucht wurden (Anzeige in Euro).

Stückzähler für eine Kostenstelle anzeigen



- Gewünschte Kostenstellennummer (1-9) eingeben.




- Mit der Taste **M** bestätigen.

Die gewählte Kostenstellennummer erscheint im „M“- Feld.



- Taste **No** drücken.



Der Kostenstempler OptiMail zeigt die Anzahl der Wertdrucke, die für diese Kostenstelle seit dem letzten Nullsetzen des Zählers ausgeführt wurden. Nullabdrucke sind nicht erfasst.




Mit der Taste **C** beenden Sie die Anzeige der Kostenstellendaten.

5.2 Kostenstellenbericht drucken

Der Kostenstellenbericht enthält die Kostenstellendaten (Verbrauch und Stückzahl) aller Kostenstellen und die Registerstände Ihres Kostenstemplers.

Kostenstellenbericht (Muster):

KoSt.	Stückzahl	Verbrauch (€)	Maschinennummer:	123456
M1:	3	28,50	Datum:	01.01.08 / 10:26
M2:	4	55,20	R1: Restsumme	€ 42 948 397,10
M3:	0	0,00	R2: Verbrauch	€ 1202,90
M4:	0	0,00	R3: Summe	€ 42 949 600,00
M5:	7	178,50	R4: Stückzahl	66
M6:	34	625,70	R5: Hoher Wert	€ 50,00
M7:	0	0,00	R6: Limit Wert	€ 100,00
M8:	18	315,00	R7: Status	0000001
M9:	0	0,00	R8: Anzahl Drucke	82




So drucken Sie den Kostenstellenbericht

Der Kostenstempler OptiMail muss ausgeschaltet sein.

- Halten Sie die Taste **(M)** gedrückt und schalten Sie den Kostenstempler mit dem Schlüsselschalter ein.
- Sobald im Display für die Kostenstelle „M 0“ und das Drucksymbol  zu sehen sind, können Sie die Taste loslassen. Das Symbol zeigt Ihnen, dass der Kostenstempler für den Berichtdruck bereit ist.
- Legen Sie ein Blatt an. Die Kostenstempler druckt den Kostenstellenbericht.
- Mit der Taste **(HP)** kehren Sie zur normalen Kostenstempler-Funktion zurück.

5.3 Kostenstellendaten löschen

Zum Löschen der Daten einer Kostenstelle setzen Sie den Wertzähler und den Stückzähler einzeln auf Null zurück.




- Nummer der Kostenstelle eingeben.
- Mit der Taste **(M)** bestätigen.

Die gewählte Kostenstellenummer erscheint im „M“- Feld.

Wertzähler Null setzen



- Taste Σ gedrückt halten und Taste C kurz drücken.




Der Wertzähler für die eingestellte Kostenstelle ist gelöscht. Der Kostenstempler zeigt „0.00“ an.



Stückzähler Null setzen



- Taste No gedrückt halten und Taste C kurz drücken.



Der Stückzähler für die eingestellte Kostenstelle ist gelöscht. Der Kostenstempler zeigt „0“ Stück an.



Die Kostenstelle „0“ ist nicht direkt löscher. Unter Kostenstelle „0“ sind die Gesamtsumme und die Gesamtstückzahl aller Kostenstellen abgelegt. Beim Löschen der Daten einzelner Kostenstellen werden die entsprechenden Werte von der Kostenstelle „0“ subtrahiert.

6 Registerwerte anzeigen und ausdrucken

Der Kostenstempler OptiMail speichert wichtige Kennwerte und Verbrauchsinformationen in Registern.

Sie können sich die einzelnen Registerwerte im Display anzeigen lassen und als Übersicht ausdrucken.

Folgende Informationen sind in den einzelnen Registern gespeichert:

R 1	Restsumme verfügbares Guthaben in Euro
R 2	Verbrauch – Summe aller quittierten Gebühren / Gerichtskosten in Euro
R 3	Summe – Summe aller geladenen Beträge (Wert- vorgaben) in Euro
R 4	Stückzahl – Anzahl aller Wertdrucke (Nullabdrucke sind nicht enthalten)
R 5	Hoher Wert (Betrag) – eingestellter Grenzwert für die „HP“-Warnung in Euro
R 6	Limit Wert – eingestellter Grenzwert für die Rest- summenwarnung in Euro
R 7	Status – Information zu den Maschineneinstellun- gen für den Service-Techniker
R 8	Anzahl Drucke – Anzahl aller Drucke (inklusive Null- abdrucke)



Registerwerte anzeigen

- Nummer des Registers eingeben (1-8).
- Mit der Taste **R** bestätigen.

Im Display erscheint der Registerwert. Im „R“- Feld sehen Sie die zugehörige Registernummer.

Mit der Taste **C** beenden Sie die Anzeige der Registerwerte.

Registerwerte ausdrucken

Die Registerwerte und Kostenstellendaten können zusammen als Bericht ausgedruckt werden. Lesen Sie dazu das Kapitel 5.2 „Kostenstellenbericht drucken“ auf Seite 19.

7 Wertvorgabe

Für das Drucken der Gebühren- / Gerichtskostenbelege muss im Kostenstempler OptiMail ein ausreichendes Guthaben verfügbar sein. Die Höhe des aktuellen Guthabens zeigt das Register R1 (↗ Seite 23).

OptiMail GS

Der Gebührenstempler **OptiMail GS** ist werkseitig so eingestellt, dass Sie für 42.949.600,00 Euro Quittungen stempeln können, ohne dass eine Wertvorgabe nötig ist.

OptiMail GK

Die Wertvorgabe für den Gerichtskostenstempler **OptiMail GK** führt Ihre zuständige Gerichtskasse aus. Einzahlungen sind bei jedem Registerstand möglich.

Abrechnung bei der Gerichtskasse *(nur OptiMail GK)*



Achtung! Wertvorgaben dürfen nur von den dazu berechtigten Mitarbeitern der Gerichtskasse eingestellt werden. Eingriffe von anderen Personen an der gesicherten Vorgabeklappe sind unzulässig.

- Gerichtskostenstempler OptiMail GK ausschalten: Schlüssel in die Position **0** drehen. Schlüssel abziehen.
- Netzstecker aus der Netzsteckdose ziehen.
- Netzkabel vom Gerichtskostenstempler abziehen.
- Gerichtskostenstempler, Netzkabel und Schlüssel in der mitgelieferten Tragetasche verpacken.
- Mit dem so verpackten Gerichtskostenstempler zur Gerichtskasse gehen.
- Gewünschten Betrag = Wertvorgabe einzahlen.

Der Mitarbeiter der Gerichtskasse stellt die Wertvorgabe an Ihrem Gerichtskostenstempler OptiMail GK ein. Er sichert die Vorgabeklappe mit einer neuen Plombe.

8 Grundeinstellungen

8.1 Datum einstellen

Die batteriegepufferte Systemuhr stellt aktuelle Datums- und Uhrzeitangaben bereit. Das eingestellte Datum erscheint im Stempel.



- Für das gewünschte Datum jeweils 2 Ziffern für den Tag, den Monat und das Jahr eingeben. Beispiel: 010108 für den 1. Januar 2008.



- Mit der Taste  das eingegebene Datum bestätigen.



Im Display erscheint das eingestellte Datum zusammen mit dem Symbol „DATE“.



- Mit der Taste  die Datumsanzeige beenden. Das Display zeigt wieder den eingestellten Wert.

Falsche Datumseingaben akzeptiert der Kostensampler OptiMail nicht. Das zuletzt eingestellte Datum erscheint wieder.

8.2 Uhrzeit einstellen



- Für die gewünschte Uhrzeit jeweils 2 Ziffern für die Stunden und die Minuten eingeben. Beispiel: 1420 für 14.20 Uhr.



- Mit der Taste  die Eingabe bestätigen.



Im Display erscheint die neue Uhrzeit zusammen mit dem Uhrsymbol .

Nach ca. 2 Sekunden erscheint wieder die Wertanzeige im Display.

Falsche Uhrzeiteingaben akzeptiert der Kostenstempeler OptiMail nicht. Die zuletzt eingestellte Uhrzeit bleibt erhalten.



Sollte die eingebaute Uhr einmal stehenbleiben, signalisiert Ihr Kostenstempeler OptiMail dies beim Einschalten durch mehrmaliges Piepen und Blinken des Datumssymbols „DATE“. Stempeln ist in diesem Zustand nicht möglich. Bitte stellen Sie in diesem Fall Datum und Uhrzeit neu ein. Sollte dies nicht funktionieren oder dieses Problem mehrmals auftreten, wenden Sie sich bitte an den Service.

8.3 HP-Warnung: Grenzwert einstellen

Der Kostenstempeler OptiMail meldet, wenn der eingegabene Wert den festgelegten Grenzwert für die HP-Warnung überschreitet. Werkseitig ist der Grenzwert auf 50 Euro eingestellt.



- Gewünschten Grenzwert in Cent eintippen (im Beispiel: 3000 für einen Grenzwert von 30 Euro).



- Taste  drücken. Der Wert verschwindet aus dem Display.



- Taste  drücken.


Der neue Grenzwert ist gespeichert. Im Display erscheint wieder die Wertanzeige.



Den eingestellten „Hohen Wert“ können Sie sich anzeigen lassen (Register R5): Drücken Sie dazu nacheinander die Tasten  und .


8.4 Restsummenwarnung: Grenzwert einstellen

Die Funktion „Restsummenwarnung“ meldet, wenn das im Kostenstempler verfügbare Guthaben den eingestellten Grenzwert (Limit) unterschreitet. Werkseitig ist der Grenzwert auf 100 Euro eingestellt.



- Gewünschten Grenzwert in Cent eintippen (im Beispiel 15000 für einen Limit-Wert von 150 Euro).
 - Taste **Set** drücken. Der Wert verschwindet aus dem Display.
 - Nacheinander die Tasten **6** und **R** drücken.
- Der Kostenstempler OptiMail zeigt den neuen Grenzwert für die Restsummenwarnung (Register R6) an.
- Mit der Taste **C** zur Wertanzeige zurückkehren.

8.5 Stempelversatz einstellen



Die Standardposition des Stempelabdruckes ist fest eingestellt. In besonderen Fällen können Sie den Stempelabdruck bis zu 100 mm nach links verschieben.



- Gewünschten Versatz in Millimetern eingeben (maximal 100 mm).



- Mit der Taste  bestätigen.



Ein nach links weisender blinkender Pfeil im Display zeigt an, dass der Druck verschoben ist.



Den eingestellten Stempelversatz können Sie sich durch Drücken der Taste  anzeigen lassen.

Stempelversatz ausschalten

- Für den Versatz den Wert „0“ eingeben.
- Mit der Taste  bestätigen.

9 Den Kostenstempler OptiMail als Posteingangsstempler nutzen

9.1 Wissenswertes über die Funktion „Posteingangsstempel“


Post-Eingang			
01.01.08		13:48	

Der Kostenstempler OptiMail kann auch als Posteingangsstempler genutzt werden. In dieser Funktion druckt der Kostenstempler einen Eingangsstempel mit Datum und Uhrzeit.

Der hier abgebildete Eingangsstempel gehört zur Standardausstattung des Kostenstemplers OptiMail. Sie können auch speziell nach Ihren Wünschen gestaltete Eingangsstempel bestellen. Für Ihre Gestaltungswünsche in Text und Grafik steht eine Stempelfläche von 30 x 120 mm zur Verfügung.

Datum und Uhrzeit für den Eingangsstempel übernimmt der Kostenstempler aus den Grundeinstellungen. In der Betriebsart „Posteingangsstempler“ selbst können Sie die Einstellungen für Datum und Uhrzeit nicht ändern.

Sie können den Eingangsstempel auf die Briefumschläge (Briefdicke maximal 5 mm) oder direkt auf die Dokumente drucken.




Der Kostenstempler OptiMail druckt den Eingangsstempel etwa 8 mm von der oberen und 10 mm von der rechten Kante entfernt.

Sie können den Abdruck bis zu 99 mm nach links verschieben.

Bei Bedarf können Sie die Eingangspost auch gefalzt anlegen und so den Eingangsstempel an einer anderen geeigneten Stelle aufdrucken. Beachten Sie die maximale Dicke von 5 mm.

9.2 Eingangspost stempeln



Zur Funktion „Posteingangsstempler“ wechseln

Der Kostenstempeler OptiMail muss ausgeschaltet sein.

- Die Taste gedrückt halten und den Kostenstempeler mit dem Schlüsselschalter einschalten.
- Sobald im Display das Uhrensymbol zu sehen sind, können Sie die Taste loslassen.

Die Funktion „Posteingangsstempler“ ist aktiv, leicht zu erkennen an der Anzeige von Uhrzeit und Datum, sowie an den Symbolen und .



Das Symbol signalisiert Druckbereitschaft.

Sie sehen die aktuellen Einstellungen für den Posteingangsstempler:

- Datum und Uhrzeit
- kein Stempelversatz
- Standardeingangsstempel (Eingangsstempel Nr. 1).

Einstellungen für den Eingangsstempel ändern

- Um Datum oder Uhrzeit zu ändern, müssen Sie zur Kostenstempelfunktion wechseln. Sie können Datum und Uhrzeit dann wie auf den Seiten 25/26 beschrieben einstellen.
- Wie Sie einen Stempelversatz einstellen, lesen Sie auf Seite 28.
- Wenn in Ihrem Kostenstempeler mehrere Eingangsstempel gespeichert sind, können Sie auch den Aufdruck auswählen. Lesen Sie Kapitel 9.3 auf Seite 32.



Eingangsstempel drucken

- Eingangspost (Briefumschlag oder Dokument) mit der zu bedruckenden Seite nach oben anlegen.
- Eingangspost in Pfeilrichtung einschieben, bis der Kostenstempler OptiMail diese erfasst.

Der Kostenstempler OptiMail druckt den Eingangsstempel und wirft die Eingangspost nach rechts aus.



Für dünnes Papier empfehlen wir, zum Stempeln ein Blatt Standardpapier (z. B. Kopierpapier) unter die Eingangspost zu legen.

Wenn Ihre Eingangspost gestempelt ist, können Sie den Kostenstempler OptiMail wie gewohnt ausschalten oder zur Kostenstempelfunktion umschalten.



Zur Kostenstempelfunktion wechseln

- Mit der Taste **HP** können Sie ohne Neustart direkt zur Kostenstempelfunktion wechseln.

9.3 Einen anderen Eingangsstempel einstellen *(optional)*

Den Aufdruck für den Eingangsstempel können Sie nur auswählen, wenn im Kostenstempler OptiMail verschiedene Eingangsstempel verfügbar sind.

Auf Bestellung stattet Francotyp-Postalia Ihren Kostenstempler mit zusätzlichen Eingangsstempeln nach Ihren Wünschen aus.



- Nummer des gewünschten Eingangsstempels eingeben.



- Mit der Taste  bestätigen.



Die Nummer des eingestellten Eingangsstempels sehen Sie im Display.

10 Wartung und Pflege



Achtung! Die Papierplombe darf nur der Francotyp-Postalia-Service für Wartungs- und Reparaturarbeiten öffnen.

Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen aus Sicherheitsgründen nur durch unsere autorisierten Kundendienststellen durchgeführt werden.

Lassen Sie Ihren Kostenstempler OptiMail regelmäßig vom Kundendienst reinigen und warten. Sie sichern so einen langfristig störungsfreien Betrieb. Erkundigen Sie sich nach unseren günstigen Pflege- und Serviceabkommen.

Folgende Arbeiten können Sie selbst durchführen:

- Äußere Gehäuseteile reinigen (➤ Kapitel 10.1)
- Farbbandkassette wechseln (➤ Kapitel 10.2)

10.1 Reinigen




Warnung! Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten oder Gegenstände in das Innere des Kostenstemplers OptiMail gelangen. Ziehen Sie sofort den Netzstecker, wenn dies doch einmal passiert. Lassen Sie den Kostenstempler OptiMail vom Kundendienst überprüfen, bevor Sie ihn wieder in Betrieb nehmen.

- Den Kostenstempler OptiMail ausschalten.
- Verschmutzungen am Gehäuse mit einem leicht angefeuchteten Lappen beseitigen.
Sie können zusätzlich ein handelsübliches Spülmittel verwenden.

10.2 Farbbandkassette wechseln

Die Meldung „Cassette“ im Display zeigt Ihnen an, wenn Sie die Farbbandkassette wechseln müssen.

Wir empfehlen, nur die originalen Farbbandkassetten von Francotyp-Postalia zu verwenden. Hierfür hat der Hersteller FP Zuverlässigkeit, Sicherheit und Eignung festgestellt. Erzeugnisse, die nicht vom Hersteller FP freigegeben sind, kann der Hersteller FP hinsichtlich Zuverlässigkeit, Sicherheit und Eignung trotz laufender Marktbeobachtung nicht beurteilen und auch nicht dafür einstehen.




- Klappe des Farbband-Kassettenschiebers durch leichten Druck auf die Entriegelungstaste öffnen.

Die Klappe schwenkt selbsttätig bis zum Anschlag nach oben.

- Verbrauchte Farbbandkassette nach vorne herausziehen.

Transportsicherung
(Pappstreifen)




- Neue Farbbandkassette aus der Verpackung entnehmen und die Transportsicherung (roter Pappstreifen) entfernen.




Achtung! Stellen Sie sicher, dass das Farbband beim Einsetzen nicht knittert oder einreißt. Sie beugen so Farbbandrissen vor.

Achten Sie auch darauf, dass die Kanten des Farbbandes nicht umknicken. Umgeknickte Farbbänder sind dicker und die Aufwicklung für das verbrauchte Farbband ist vorzeitig voll.


- Farbband straffen. Dazu die weiße Farbbandaufwicklung in Pfeilrichtung drehen.




Farbbandaufwicklung



- Farbbandkassette mit dem Farbband nach unten auf die Lauffläche aufsetzen.



- Farbbandkassette vorsichtig bis zum Anschlag einschieben. Die Farbbandkassette muss leicht in die Halterungen im Kassettenfach gleiten.



- Klappe schließen. Der Verschluss rastet spürbar ein.
- Mit der Taste  die Meldung quittieren.



Aufkleber auf der Lauffläche und im Kassettenfach geben zusätzliche Informationen zum Kassettenwechsel.

10.3 Entsorgung

Francotyp-Postalia bietet ein Recyclingkonzept für Zubehörprodukte an. Ihre verbrauchten Farbbandkassetten werden im FP-Recyclingcenter granuliert und dem Produktionsfluss wieder zugeführt. Helfen Sie mit. Die Umwelt wird es uns danken.



Wenn Sie Ihren Kostenstempler OptiMail einmal endgültig stilllegen, beachten Sie bitte die gesetzlichen Vorschriften zur umweltgerechten Entsorgung elektronischer Geräte.

Wenden Sie sich zur Entsorgung Ihres Kostenstemplers OptiMail bitte an den Francotyp-Postalia Service.

11 Fehlermeldungen und Tipps zur Selbsthilfe



Achtung! Demontieren Sie keine Gehäuseteile. Lassen Sie Wartungs- und Reparaturarbeiten nur durch Fachpersonal ausführen, das durch Francotyp-Postalia autorisiert wurde. Andernfalls erlöschen Garantieanspruch und amtliche Zulassung. Für auftretende Schäden haften Sie selbst.

Kleine Fehler und Probleme beim Umgang mit dem Kostenstempler OptiMail können Sie selbst beheben. In diesem Kapitel finden Sie Hilfe und Tipps zum Beseitigen und Vermeiden von Störungen.

11.1 Fehlermeldungen – Gerätefehler

Das Selbstdiagnose-System des Kostenstemplers OptiMail gibt Ihnen Auskunft über den jeweiligen Betriebszustand.

Akustisches Signal

Bei Fehlbedienungen ertönt ein akustisches Signal. Der Kostenstempler OptiMail akzeptiert die Eingabe / Aktion nicht.

Fehleranzeigen im Display

Fehler und Warnungen signalisiert der Kostenstempler OptiMail durch entsprechende Fehleranzeigen im Display. Mögliche Fehleranzeigen und was Sie im Fehlerfall tun sollten, finden Sie in der folgenden Übersicht.

Fehlermeldung	Mögliche Ursache und Abhilfe
	<p>„Service“ <u>ohne</u> Fehlercode / <u>ohne</u> weitere Symbole: Nächster Service-Termin ist fällig.</p>



Fehlermeldung	Mögliche Ursache und Abhilfe
 <p>Service 01 1.23 R M/ [0] [0] ○ □</p> <p>⋮</p>  <p>Service 18 1.23 R M/ [0] [0] ○ □</p>	<p>„Service“ + zweistelliger Fehlercode Bei den Fehlercodes 01 bis 18: <u>Immer</u> den Service rufen!</p>
 <p>Service 19 1.23 R M/ [0] [0] ○ □</p>	<p>Fehlercode 19 <u>erscheint zeitlich begrenzt</u>: Werte in den Kostenstellenspeichern werden fehlerhaft gespeichert. Löschen Sie alle Kostenstellendaten oder rufen Sie den Service (↗ Kapitel 5.3).</p>
<p>Fehlercode 19 erscheint <u>und der Kostenstempler OptiMail blockiert</u>: Rufen Sie den Service!</p>	<p>Fehlercode 19 erscheint <u>und der Kostenstempler OptiMail blockiert</u>: Rufen Sie den Service!</p>
 <p>Service 20 R M/ [0] [0] ○ □</p>	<p>Kostenstempler OptiMail ausschalten, kurz warten und wieder einschalten. Falls der Fehler auch nach mehrmaligem Ein- und Ausschalten nicht behoben ist: Service rufen.</p>
 <p>Service 21 01.01.08 R M/ [0] [0] ○ □</p>	<p>Wenn beim Einschalten Fehlercode 21 erscheint: Beim Einschalten war bereits ein Dokument / Etikett angelegt. Dokument / Etikett entnehmen. Mit der Taste C die Fehlermeldung bestätigen. Falls der Fehler so nicht behoben werden kann: Service rufen.</p>

Fehlermeldung**Mögliche Ursache und Abhilfe**

Achtung! Stau! Keinesfalls das verklemmte Dokument / Etikett mit Gewalt herausziehen. Das Farbband kann dabei zerreißen.

Beseitigen Sie einen Stau immer so:

Beliebige Taste (**nicht** die Taste **C!**) drücken oder ausschalten. Der Kostenstempler OptiMail gibt das Dokument / Etikett frei.

Das Dokument / Etikett entnehmen.

Anschließend die Farbbandkassette prüfen: Farbbandkassette entnehmen und ggf. das Farbband nachspannen (↗ Kapitel 10.2).

Wenn kein Stau vorliegt, ist die Farbbandkassette zu Ende.

Taste **C** drücken – der Kostenstempler OptiMail beendet den Druckvorgang und wirft das fertig bedruckte Dokument / Etikett aus.

Farbbandkassette wechseln (↗ Kapitel 10.2).




Keine Farbbandkassette eingesetzt oder die Farbbandkassette ist fehlerhaft.

Farbbandkassette einsetzen (↗ Kapitel 10.2).

Mit der Taste **C** die Fehlermeldung quittieren.

Klappe des Farbbandkassettenfaches ist nicht korrekt geschlossen.

Klappe schließen. Mit der Taste **C** die Fehlermeldung quittieren.



Guthaben ist verbraucht. Der eingestellte Wert kann nicht gestempelt werden.

OptiMail GK:


Wertvorgabe ist erforderlich (↗ Kapitel 7).

Andere Kostenstempler OptiMail:

Service rufen.

Fehlermeldung

Mögliche Ursache und Abhilfe



Rufen Sie den Service.



Achtung! Der Kostenstempler OptiMail ist nur noch für 3000 Wertdrucke oder 3 Monate gebrauchsfähig und sperrt sich dann selbständig.



Rufen Sie den Service.



Achtung! Der Kostenstempler OptiMail ist nur noch für 3000 Wertdrucke oder 3 Monate gebrauchsfähig und sperrt sich dann selbständig.

11.2 Tipps zur Selbsthilfe

Problem	Mögliche Ursache und Abhilfe
Beim Einschalten ertönt ein mehrmaliges Piepen und im Display blinkt das Datumssymbol „DATE“	<p>Systemuhr ist stehengeblieben.</p> <p>Datum und / oder Uhrzeit neu einstellen (↗ Kapitel 8.1 und 8.2).</p> <p>Bei wiederholtem Auftreten: Service rufen.</p>
Datum und / oder Uhrzeit sind nicht korrekt	<p>Datum und / oder Uhrzeit neu einstellen (↗ Kapitel 8.1 und 8.2).</p>
Datumsangabe im Stempel ist unvollständig („DATE“ blinkt im Display)	<p>Tagesangabe im Datum wurde versehentlich ausgeblendet.</p> <p>Taste  drücken. Der Kostenstempler OptiMail zeigt das vollständige Datum an.</p> <p>Mit der Taste  die Datumsanzeige beenden.</p>
Display ohne Anzeige	<p>Kein Netzanschluss.</p> <p>Prüfen, ob das Netzkabel richtig gesteckt ist und der Kostenstempler OptiMail eingeschaltet ist (Schlüsselschalter in waagerechter Position  = EIN).</p>
Gebühren / Gerichtskosten können nicht gestempelt werden	<p>Guthaben verbraucht (Anzeige: Limit End).</p> <p>OptiMail GK: Wertvorgabe ist erforderlich (↗ Kapitel 7).</p> <p>Andere Kostenstempler OptiMail: Service rufen.</p>
	<p>Terminalfunktion ist eingeschaltet (Anzeige: ) , aber es ist kein externes Terminal angeschlossen.</p> <p>Mit der Taste  die Terminalfunktion ausschalten.</p>
	<p>Kostenstelle „M 0“ ist eingestellt. Auf die Kostenstelle „0“ können Sie keine Gebühren / Gerichtskosten buchen.</p> <p>Eine Kostenstelle zwischen 1 und 9 einstellen.</p>

Problem

Mögliche Ursache und Abhilfe

Maschine blockiert

Den Kostenstempler OptiMail ausschalten.
Kurz warten und wieder einschalten.

Stau: Dokument / Etikett oder
Eingangspost ist eingeklemmt



Achtung! Stau! Keinesfalls das verklemmte Material mit Gewalt herausziehen. Das Farbband kann dabei zerreißen.



Beseitigen Sie einen Stau immer so:

Beliebige Taste (**nicht** die Taste **C**!) drücken oder ausschalten. Der Kostenstempler OptiMail gibt das verklemmte Material frei. Das Material entnehmen.

Anschließend die Farbbandkassette prüfen: Farbbandkassette entnehmen und ggf. das Farbband nachspannen (➔ Kapitel 10.2).

Hinweise zum Aufstellen und Inbetriebnehmen

Die folgende Übersicht zeigt die Arbeitsschritte zum Aufstellen und Inbetriebnehmen der OptiMail.

Inbetriebnahme im Überblick

Schritt 1: Auspacken



Schritt 2: Verpackungsinhalt prüfen



Schritt 3: Kostenstempler OptiMail aufstellen



Schritt 4: Farbbandkassette einsetzen



Schritt 5: Kostenstempler OptiMail anschließen



Schritt 6: Einschalten



Schritt 7: Wertvorgabe *(nur OptiMail GK)*

Die einzelnen Arbeitsschritte sind auf den folgenden Seiten ausführlich beschrieben.

Schritt 1: Auspacken

- Verpackungskarton an der Oberseite öffnen.
- Den Kostenstempler OptiMail vorsichtig aus dem Verpackungskarton heben.
- Verpackungsschalen rechts und links abnehmen.
- Den Kostenstempler OptiMail aus der Folie nehmen.
- Zubehör auspacken.



Bewahren Sie die Verpackung auf. Verwenden Sie diese wieder, falls Sie den Kostenstempler OptiMail einmal zum Service geben oder für einen Umzug verpacken müssen.

Schritt 2: Verpackungsinhalt prüfen




Warnung! Wenn Teile beschädigt sind oder fehlen, nehmen Sie den Kostenstempler OptiMail keinesfalls in Betrieb. Wenden Sie sich an den Francotyp-Postalia Service.

- Verpackungsinhalt auf Vollständigkeit und Unversehrtheit kontrollieren.

Lieferumfang:


- 1 Kostenstempler OptiMail
- 2 Netzkabel
- 3 Farbbandkassette
- 4 Schlüssel, 2 Stück
- 5 Betriebsanleitung
- 6 Tragetasche, nur für OptiMail GK (ohne Abbildung)



Schritt 3: Kostenstempeler OptiMail aufstellen

- Aufstellort mit folgenden Umgebungsbedingungen wählen:
 - Raumtemperatur 10°C bis 40°C
(Die beste Druckqualität erreichen Sie bei einer Raumtemperatur von 15°C bis 35°C.)
 - Keine direkte Sonneneinstrahlung
 - Netzsteckdose in unmittelbarer Nähe.
- Den Kostenstempeler OptiMail auf einer festen, ebenen und waagerechten Unterlage aufstellen.


Schritt 4: Farbbandkassette einsetzen



- Klappe des Farbband-Kassettenfaches durch leichten Druck auf die Entriegelungstaste öffnen.

Die Klappe schwenkt selbsttätig bis zum Anschlag nach oben.

Transportsicherung
(Pappstreifen)




- Die mitgelieferte Farbbandkassette aus der Verpackung entnehmen und die Transportsicherung (roter Pappstreifen) entfernen.




Achtung! Stellen Sie sicher, dass das Farbband beim Einsetzen nicht knittert oder einreißt. Sie beugen so Farbbandrissen vor.

Achten Sie auch darauf, dass die Kanten des Farbbandes nicht umknicken. Umgeknickte Farbbänder sind dicker und die Aufwicklung für das verbrauchte Farbband ist vorzeitig voll.




Farbbandaufwicklung


- Farbband straffen. Dazu die weiße Farbbandaufwicklung in Pfeilrichtung drehen.



- Farbbandkassette mit dem Farbband nach unten auf die Lauffläche aufsetzen.



- Farbbandkassette vorsichtig bis zum Anschlag einschieben. Die Farbbandkassette muss leicht in die Halterungen im Kassettenfach gleiten.



- Klappe schließen. Der Verschluss rastet spürbar ein.



Aufkleber auf der Lauffläche und im Kassettenfach geben zusätzliche Informationen zum Einsetzen der Farbbandkassetten.


Schritt 5: Kostenstempler OptiMail anschließen



Warnung! Verwenden Sie das mitgelieferte oder ein von Francotyp-Postalia freigegebenes Netzkabel.

Achten Sie darauf, dass Anschlusskabel nicht beschädigt sind.

Schließen Sie den Kostenstempler OptiMail nur an eine geerdete Schutzkontaktsteckdose 230 V Wechselspannung an.




- Den Gerätestecker des Netzkabels in die Netzanschlussbuchse des Kostenstemplers OptiMail stecken.
Die Netzanschlussbuchse befindet sich an der Rückwand des Kostenstemplers.
- Den Netzstecker in eine geerdete Schutzkontaktsteckdose (230 V Wechselspannung) stecken.

Schritt 6: Einschalten



Achtung! Wenn Sie den Kostenstempler OptiMail aus kalter Umgebung (d.h. unter 10 °C) umsetzen: Warten Sie mindestens zwei Stunden, bevor Sie den Kostenstempler in Betrieb nehmen. Der Kostenstempler passt sich der Raumtemperatur an. Eventuell niedergeschlagene Feuchtigkeit entweicht.



- Den mitgelieferten Schlüssel in den Schlüssel-schalter an der Rückwand des Kostenstemplers OptiMail stecken.
- Schlüssel in die waagerechte Position (**I** = EIN) drehen.

Selbsttest

Der Kostenstempler OptiMail meldet sich mit einem akustischen Signal und im Display sind kurz sämtliche Segmente sichtbar. Der Selbsttest endet mit einem kurzen Signalton.



Nach dem Selbsttest zeigt der Kostenstempler OptiMail das aktuelle Datum. Nach ca. 3 Sekunden erscheint die Wertanzeige.

Der Kostenstempler OptiMail ist betriebsbereit.

Für den Gerichtskostenstempler OptiMail GK setzen Sie die Inbetriebnahme mit Schritt 7 fort.

Schritt 7: Wertvorgabe

(nur Gerichtskostenstempler OptiMail GK)

Bevor Sie mit dem Gerichtskostenstempler OptiMail GK den ersten Gerichtskostenbeleg stem-
peln können, muss ein bestimmtes Guthaben (min-
destens 100 Euro) in den Gerichtskostenstempler
OptiMail GK geladen werden.

Wenden Sie sich für die Wertvorgabe bitte an Ihre
zuständige Gerichtskasse. Lesen Sie dazu auch
Kapitel 7 auf Seite 24.



Wir unterstützen Sie auf Wunsch gern beim Aufstel-
len und Inbetriebnehmen Ihres Kostenstemplers
OptiMail.

Wenden Sie sich einfach an unseren Service:

Francotyp-Postalia GmbH
Postfach
16542 Birkenwerder

Freecall 0800 / 372 62 68
Fax 01805 / 34 42 14*

** Aus dem deutschen Festnetz: € 0,14/Minute.*

Mobilfunkhöchstpreis: € 0,42/Minute.

*Der tatsächlich zu zahlende Mobilfunkpreis kann
beim jeweiligen Diensteanbieter erfragt werden.*

E-Mail info@francotyp.com
Internet fp-francotyp.com

Glossar

Nullabdruck	Probedruck mit dem Wert „0000.00“. Damit können Sie die Einstellungen für das Druckbild und die Druckqualität prüfen.
Posteingangsstempler	Zusatzfunktion des Kostenstemplers OptiMail. Der Kostenstempler druckt in dieser Betriebsart einen Eingangsstempel mit Datum und Uhrzeit auf Ihre Eingangspost. Der Eingangsstempel kann auf die Briefumschläge (Briefdicke maximal 5 mm) oder auf Dokumente gedruckt werden.
Spezialetiketten	Selbstklebende Etiketten von Francotyp-Postalia zum Drucken von Gebühren- bzw. Gerichtskostenbelegen (2 Streifen auf einem Trägerblatt).
Wertdruck	<p>Der Kostenstempler OptiMail druckt einen Beleg über die Gebühren bzw. Gerichtskosten (Werte bis maximal 9.999,99 Euro, beliebig einstellbar).</p> <p>Das Druckbild enthält feste Angaben (z. B. die Worte „Gerichtskosten bezahlt“ bzw. „Gebühr bezahlt“, die Maschinen- und Benutzerkennung) sowie vom Nutzer einstellbare Inhalte, wie Wert, Datum und ggf. die Gebührenart.</p>
Wertvorgabe	Laden eines bestimmten Guthabens in den Gerichtskostenstempler OptiMail GK. Zu Wertvorgaben am Gerichtskostenstempler ist nur die zuständige Gerichtskasse berechtigt.

Technische Daten

Abmessungen	320 x 190 x 290 mm (Breite x Höhe x Tiefe)
Gewicht	6,1 kg
Netzanschluss	230 V / 50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme	90 W (im Ruhezustand: 6 W)
Schutzklasse	I
Sicherung	T 315 mA bei 230 V
Display	LCD
Druckverfahren	Thermotransferdruck
Umgebungsbedingungen	+10°C bis +40°C keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen empfohlen für beste Druckqualität: +15 bis +35°C
Geräuschemission	$L_{WA} < 70$ dB (arbeitsplatzbezogen)
Farbbandkassette	ca. 1.500 Drucke Lagerung bei 0°C bis +32°C, keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen
Bedruckbares Material	Dokumente, Dicke bis 5 mm Spezialetiketten, Streifengröße 30 x 80 mm, 4 Stück je Trägerblatt

Ausstattung:

- = Standardausstattung
- = optional lt. Bestellung
- = nicht vorhanden

	OptiMail GS	OptiMail GK	OptiMail GKA
Systemuhr, batteriegestützt	●	●	●
Kostenstellenfunktion für 9 Kostenstellen	●	●	●
Stempelpersatz einstellbar	●	●	●
Warnung bei hohen Werten	●	●	●
Restsummenwarnung	●	●	●
Gebührenarten	bis zu 9	–	–
Posteingangsstempler	●	●	●
Schnittstelle, 25-polig (für ext. Terminal)	●	●	●
Spezielle Posteingangsstempel	○	○	○
Ausdruck der Registerwerte	●	●	●
Ausdruck der Kostenstellendaten	●	●	●
Tragetasche	–	●	–

Kurzfristige technische Änderungen vorbehalten

Konformitätserklärung

Wir, Francotyp - Postalia AG & Co. KG,
in D - 16547 Birkenwerder, Triftweg 21 -26

erklären in alleiniger Verantwortung, daß unser Produkt

Frankiermaschine, Typ: optimail

.....
(Bezeichnung, Typ oder Modell)

auf das sich diese Erklärung bezieht, mit folgenden Normen oder
normativen Dokumenten übereinstimmt:


EN 60950 / 2000
EN 55022 / 1998
EN 55024 / 1998
EN 61000-2-3 / A14
EN 61000-3-3
CTR 21

.....
gemäß den Bestimmungen der europäischen Richtlinien

89 / 336 / EWG (Elektromagnetische Verträglichkeit)
73 / 23 / EWG (Niederspannungsrichtlinie)

7. Juni 2002

.....
(Datum der Ausstellung)

.....
(Name und rechtsverbindliche Unterschrift
für das Unternehmen)

A

- Abbrechen, Eingabe 4, 11
- Anschließen, Netzkabel 48
- Anzahl Drucke 22
- Anzahl Wertdrucke
 - alle Kostenstellen 19
 - eine Kostenstelle 19
- Aufkleber
 - Farbandkassettenwechsel 35
- Aufstellen 43, 45
- Auspacken 44
- Ausschalten
 - Betriebsart „Posteingangsstempler“ 31
 - Kostenstempler OptiMail 10

B

- Bedienhinweise 8, 13
- Bedienweise 9
- Betriebsbereit 10

C

- CE-Kennzeichnung 54

D

- Datum 3, 11
 - anzeigen 14
 - Eingangsstempel 29
 - einstellen 25
- Display 3
- Dokument anlegen 17
- Druckbereitschaft 30
- Druckbild 9, 11, 51
- Drucken
 - Dokumente 16
 - Etiketten 16
- Druckverfahren 9

E

- Eingabe
 - abbrechen 4
 - falsche 11
 - löschen 4, 11

Eingangspost

- anlegen 31
- stempeln 30

Eingangsstempel 3, 29, 51

- Beispiel 29
- drucken 31
- einstellen 32
- Einstellungen ändern 30
- Standard 29

Einschalten

- Betriebsart „Posteingangsstempler“ 30
- Kostenstempler OptiMail 10, 49

Entriegelungstaste 8

- Entsorgung 36
- Etikett anlegen 17
- Etiketten 51

F

- Farbandkassette 8, 44
 - einsetzen 46
 - entsorgen 36
 - Fehler 39
 - wechseln 34
- Farbandkassettenfach 8
- Fehleingaben 11
- Fehler beheben
 - allgemeine Tipps 41
 - beim Stempeln 37
- Fehlermeldungen 37
- Führungskante 8

G

- Gebührenart 3, 11
 - einstellen 13
 - verfügbare 13
- Guthaben 22

H

- Hinweise zu dieser Anleitung 2
- Hoher Wert
 - drucken 12
 - Grenzwert anzeigen 22, 26
 - Grenzwert einstellen 26
 - Meldung 12

HP-Warnung 12

Grenzwert anzeigen 26

Grenzwert einstellen 26

Siehe auch Hoher Wert

I

Inbetriebnehmen 43

K

Konformitätserklärung 54

Kostenstelle 3

aktuelle 11

Daten löschen 20

Gesamtsumme 21

Kostenstelle „MO“ 21

Stückzähler anzeigen 19

Stückzähler Null setzen 21

wechseln 15

Wertzähler anzeigen 18

Wertzähler Null setzen 20, 21

Kostenstellenbericht 18

drucken 19

Muster 19

Kostenstellenfunktion 18

Auswertung 18

Erfassung der Gebühren / Gerichtskosten 18

Kostenstempelfunktion

wechseln zur 31

Kostenstempler OptiMail

Ansicht Rückwand 8

betriebsbereit 10

Gesamtansicht 8

Wissenswertes über ... 9

L

Lauffläche 8

Lieferumfang 44

Limit 22, 27

Siehe auch Restsummenwarnung

Löschen 4, 11

N

Netzanschluss 8, 48

Netzanschlussbuchse 48

Netzkabel 44, 48

Nullabdruck 11, 19, 22, 51

O

OptiMail GK 7, 9, 53

OptiMail GKA 7, 9, 53

OptiMail GS 7, 9, 53

P

Plombe 8

Posteingangsstempler 51

Anzeige im Display 30

einschalten 30

Wissenswertes 29

Probedruck 11, 51

R

Register 3, 22

Registerwerte

anzeigen 23

ausdrucken 23

Reinigen 33

Restsumme 22

Restsummenwarnung

Grenzwert anzeigen 22

Grenzwert einstellen 27

Ruhezustand 10

S

Schlüssel 8, 44

Schlüsselschalter 8

Selbsttest 10

Service 50

Sicherheitshinweise 2, 7

Sicherheitsverschluss 8

Spezialetiketten 51

Status 22

Stau beseitigen 39, 42

Stempeln 16

Stempelversatz 3
 ausschalten 28
 einstellen 28
 Versatz anzeigen 28
Stückzahl
 alle Kostenstellen 19, 21
 eine Kostenstelle 19
 gesamt 22
Stückzähler
 anzeigen 19
 Null setzen 21
Summe
 aller Wertdrucke 22
 Wertvorgaben 22
Summe / Verbrauch 22
 aller Kostenstellen 21
 einer Kostenstelle 18
 gesamt 22
Symbole im Display 3

T

Tastatur 4, 8
Tastenfunktionen 4
Technische Daten 52
Thermotransferdruck 9

U

Uhrzeit
 Anzeige 10
 Eingangsstempel 29
 einstellen 25

V

Verbrauch 22
 Siehe auch Summe

W

Werbestempel 3, 4, 11
Wert 4, 11
 einstellen 12
 hoher 12
Wertdruck 11, 15, 18, 22, 51
Wertvorgabe 22, 24, 51
Wertzähler
 anzeigen 18
 Null setzen 21

Jeder Kostenstempler OptiMail wird vor Verlassen des Werkes „auf Herz und Nieren“ geprüft. Sollte trotz unserer umfangreichen Qualitätskontrolle ein Fehler an Ihrem Kostenstempler auftreten, wenden Sie sich bitte an unseren Service:



Francotyp-Postalia GmbH
Postfach
16542 Birkenwerder

Freecall 0800 / 372 62 68

Fax 01805 / 34 42 14 *

** Aus dem deutschen Festnetz: € 0,14/Minute.*

Mobilfunkhöchstpreis: € 0,42/Minute.

Der tatsächlich zu zahlende Mobilfunkpreis kann beim jeweiligen Diensteanbieter erfragt werden.

E-Mail info@francotyp.com

Internet fp-francotyp.com

51.0019.8192.00 Rev. 01

2013-02 / XXXX / hvh helbig berlin